

Utiliser le guide intégré

Menu + >> + >> + "PREFIXES"

Terminer une communication ou session **Utiliser combiné, haut-parleur, micro-casque**

Numéroté sans décrocher

Numéroté sans

Répondre à un appel

Sélection de clignotante

Passer en mainslibres

+

Activer/désactiver l'écoute amplifiée

Activer/désactiver le secret

Secret

Pré-programmer le mode micro-casque

et * et 1 simultanés +

L3 (LED on)

Micro-casque/ Combiné

(R8 pour version <R6.1)

Appeler

Appel par le nom

"NOM"+ sélection 1ère, 2ème...lettres + appel par appui sur touche dynamique sous le nom affiché

La standardiste

A l'extérieur

+ n° de votre correspondant

Un n° abrégé

+ n° abrégé

Rappel du dernier n° extérieur composé

"BIS"

Un n° programmé sur une touche répertoire

"BIS"

Avec protection contre intrusion/ bip

>> "PROTEGER" +n° demandé

Signature ou substitution

>> + "SUBSTITUT" + votre n° de poste + mot de passe + + n° demandé "RAPPEL" +

Rappel automatique

Intrusion/ offre sur demandé occupé
Annonce vocale sur demandé libre
Annonce vocale sur groupe de diffusion

"OFFRE"

"ANNONCE"

Composer le n° du groupe désiré

Répondre à un appel

Interception d'appels

"INTERCEPTION"+ n° du poste qui sonne

Interception de groupe

"INTERCEPTION"+ "GROUPE"

Interception de la sonnerie générale

"INTERCEPTION"+ "GENERALE"

Ouverture d'un portier

>> + "GACHE"

En cours de communication

Régler le volume d'écoute du combiné
Lecture des infos sur un nouvel appel

Menu + clignotante

Mise en garde

touche clignotante

Réponse à un appel

touche clignotante

Va-et-vient entre 2 appels

touche clignotante

Conférence

Appel d'un 2ème correspondant + "CONFER"

Transfert d'un appel à un autre poste

Composer n° extérieur + + Transfert

Parcage d'un appel

"PARCAGE" + code à 2 chiffres au choix

Reprise de parcage sur n'importe quel poste

"REPRISE"+ code à 2 chiffres choisi

Messagerie

Envoi d'un message sur un poste qui ne répond pas

>> "MSG" + "FIN" + "SELECTION" ou "SUIVANT"+ compléter le message + "VALIDER" "APPELANTS"

Lecture du fichier des appelants

Renvoi des appels

ACTIVATION

DESACTIVATION

Activation d'un renvoi temporaire

Menu + "RENOI" + choix du type de renvoi + n° de renvoi + "VALIDER"

Renvoi

Renvoi à partir d'un autre poste

Menu + "RENOI" (de votre poste) + "RV TIERS" + n° de votre poste + choix du type de renvoi + n° de renvoi + mot de passe

Renvoi

Programmation d'un renvoi fixe

Menu + >> un autre + "RV FIXE" renvoi fixe + choix du type de renvoi + n° de renvoi + "VALIDER"

Programmer

Activation du renvoi fixe

Renvoi

Renvoi

Programmation de votre poste**Rappel de rendez-vous**

ACTIVATION **DESACTIVATION**
7 1 + HHMM **7 1** + **9**
 4 chiffres – heure, minutes
 du rendez-vous

Enregistrement de touches répertoire

Menu **Menu**
 + **Menu** >> + **Menu** >>
 +“REPERT” “REPERT”
 + appui sur q + appui sur q
 à enregistrer à modifier
 + n° à enregistrer + “EFFACER”
 + “VALIDER” + “VALIDER” +

Modification du mot de passe

7 9 + ancien mot de passe
 + nouveau mot de passe

Verrouillage du poste

Menu **Menu**
 + “GROUPE”+ “GROUPE”

Mise en veille dans un groupe

Menu **Menu**
 “PILOTAGE” “PILOTAGE”

Activation du pilotage

Menu **Menu**
 “PILOTAGE” “PILOTAGE”

Réglage de la sonnerie et du volume hautparleur

Menu
 + “SONNER+HP”

Modification du mode annonce vocale (par défaut bidirectionnelle)

Menu + **Menu** >>
 + “ANNONCE”
 + “MODIFIER” +

Services des postes opérateurs**Activation du PO**

Menu + “PILOTAGE”

Désactivation du PO ou programmation du poste de nuit supplémentaire

Menu “PILOTAGE” +n°
 du poste nuit suppl. +
 ou “VALIDER” ou “MODIFIER” ou
 “SANS PN”

Outrepassement d'un renvoi “Ne pas déranger”

“OUTREPASSER”

Renvoi du n° de l'installation

Menu + “RENGVOI”
 + **Menu** >> + “INSTALL”+ n°
 extérieur (sans 0)

Désactivation du renvoi de l'installation

Menu + “RENGVOI”
 + **Menu** >> + “AN_INSTALL”

Renvoi d'appels pour un tiers

Menu + “RENGVOI”
 + **Menu** >> + “RV TIERS”
 + n° du poste à renvoyer + type
 de renvoi que vous voulez activer
 +n° de renvoi + votre mot de
 passe

Programmation de la date et de l'heure

Menu + **Menu** >>
 +“SYSTEME”+ “DATE”
 + chiffres + “VALIDER”

Programmation des numéros abrégés

Menu + **Menu** >>
 +“SYSTEME”+ “N° ABREGE”
 + n° de la liste + code abrégé +
 n° entier + “VALIDER”

Initialisation du mot de passe d'un usager

Menu + **Menu** >>
 +“SYSTEME”+ 1234 + >>
 +“MOT_PASSE”+ n° du poste
 + “VALIDER”

Utilisation des fonctions Hôtel

Cf mémo Pupitre Hôtelier



MD Evolution System telephone

DIALOG 4223 Professional**Déclaration de Conformité**

Par la présente, Aastra Telecom Sweden AB,
 SE-126 37 Hägersten, déclare que ce terminal est conforme aux
 impératifs principaux et autres dispositions applicables de la
 directive européenne R&TTE 1999/5/EC.
 Veuillez consulter : <http://www.aastra.com/sdoc>



Pour toutes questions concernant le produit, veuillez contacter
 votre distributeur agréé Aastra.
www.aastra.com

© Aastra Telecom Sweden AB 2008.
 Tous droits réservés.
 FR/LZTBS 102 1937 R3A

Sujet à modifications sans préavis.